

DianaTalks touch black model – Manual

Félicitation pour votre achat de **DianaTalks touch version noire**, un son de haute qualité montre parlante en 6 langues avec fonction «touchez le verre» pour activer l'annonce de l'heure. DianaTalks peut annoncer l'heure et le jour de la semaine en version numérique ou analogique (sauf en allemand).

Langues: allemand, espagnol, anglais, italien, français et néerlandais.

Comment commencer:

Fonction marche / arrêt:

Appuyez et maintenez enfoncée **la touche parlante** ou le milieu du verre de la montre pendant 3 secondes et jusqu'à ce que 2 signaux courts annoncent que **DianaTalks** est en mode de mise sous tension. Tourner **DianaTalks** retourne en mode veille, appuyez sur **la touche parler** ou maintenez la enfoncée. regarder la vitre pendant 5 secondes et jusqu'à ce qu'un bref signal confirme que le téléphone est en train de dormir. mode. La fonction de mode veille n'est utilisée que pour le stockage à long terme de **DianaTalks**, le tout pour économiser la consommation de la batterie.

Remarque: si vous activez l'annonce de l'heure avec la fonction «touchez le verre»

- Retirez votre doigt dans les 5 secondes ou la montre se mettra en mode veille. Si alors, redémarrez-le simplement en maintenant **la touche parler** ou en regardant le visage en verre, pendant 5 secondes.

Comment définir la langue et le jour de la semaine:

(Un outil tranchant comme un cure-dents ou similaire est nécessaire)

1. Langue: maintenez **enfoncée la touche de réglage langue / jour** pendant 5 secondes et **DianaTalks** commence à annoncer en anglais. Choisissez entre les 6 langues pas à pas avec **le bouton**

Touche de réglage langue / jour. Verrouillez la langue sélectionnée en appuyant sur la touche Parler.

2. Jour de la semaine: appuyez sur **la touche Langue / Jour** et relâchez-la pas à pas pour régler correctement jour de la semaine. Verrouillez le jour de votre semaine sélectionné en appuyant sur **la touche parler**.

Comment régler le rapport d'heure et de minute:

1. Appuyez sur **la touche de réglage** de l'heure pour régler l'heure correcte.

2. Appuyez sur **la touche de réglage** des minutes pas à pas pour régler les minutes.

Pour accélérer **le réglage des heures** et des minutes, maintenez simplement **l'une** de ces touches enfoncée.

Comment basculer entre les deux versions de l'annonce de l'heure:

Rapport horaire numérique = "Jeudi 14h10"

Affichage de l'heure analogique = "2 heures 10 jeudi, après-midi jeudi"

Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand, vous pouvez choisir **DianaTalks** pour annoncer l'heure.

soit dans une version analogique ou numérique. Pour basculer entre les deux versions et

qui est là dans chaque cycle de 24 heures, passez simplement 00.00 lorsque vous réglez l'HEURE, et

DianaTalks bascule automatiquement entre les annonces horaires analogiques ou numériques.

