

Manual de *DianaTalks*

Félicitations pour l'achat de *DianaTalks* la montre parlante de haute qualité en 10 langues. *DianaTalks* peut donner l'heure et le jour de la semaine en mode digitale ou analogique (sauf en langue allemande et finnois).

Langues: Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français, Néerlandais, Suédois, Norvégien, Danois et Finnois.

Comment démarrer:

Allumer/Eteindre la fonction parler:

Appuyez et **maintenez la touche Parler** pendant 4 secondes et jusqu'à ce que 1 signal court annonce que *DianaTalks* est en mode activée. Pour activer *DianaTalks* de nouveau en mode veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche Parler pendant 7 secondes, jusqu'à ce qu'un signal court confirme que la montre parlante est en mode veille. La fonction du mode veille est utilisée uniquement pour garder en mémoire les enregistrements de *DianaTalks*, afin d'économiser de la batterie.

Allumer/Eteindre le cadran de la montre:

Retirer l'étiquette rouge sous le **bouton de réglage**. Régler l'heure exacte. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit sur sa position initiale.

Comment définir la langue et le jour de la semaine:

(Un outil pointu comme un cure-dent, un stylo pointu ou similaire est nécessaire)

1. Langue: Appuyez et **maintenez la touche de réglage Langue / jour** pendant 4 secondes et *DianaTalks* commencera énumérer un jour de la semaine dans une langue. Sélectionnez parmi les 10 langues celle qui convient, en les faisant défiler avec le **bouton Réglage de la langue/jour**. Verrouillez votre langue sélectionnée en appuyant sur la **touche Parler**.

2. Jour de la semaine: Appuyez et relâchez le **bouton langue / jour** pour sélectionner le jour correct en avançant avec la même touche. Verrouillez le jour de la semaine sélectionné en appuyant sur la touche parler.

Comment régler l'heure et les minutes:

1. Appuyez sur la **touche de réglage de l'heure** en avançant pour régler l'heure correcte.
2. Appuyez sur la **touche de réglage des minutes** en avançant pour régler les minutes correctes.

Comment basculer entre les deux versions de l'annonce de l'heure:

Rapport horaire numérique = "Jeudi 14h10"

Affichage de l'heure analogique = "2 heures 10 jeudi, après-midi"

Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand et finnois, vous pouvez choisir *DianaTalks* pour annoncer l'heure soit dans une version analogique ou numérique. Pour basculer entre les deux versions possibles il faut passer un cycle de 24h. Lorsque vous réglez l'HEURE, passez un cycle, à minuit la montre *DianaTalks* basculera alors automatiquement entre les annonces horaires analogiques (mode 12h) ou numériques (mode 24h).

