

Manuale di *DianaTalks* – Touch Black

Congratulazioni per aver acquistato la versione touch nera di DianaTalks, un orologio parlante in 6 lingue con suono di alta qualità e con la funzione "tocca il quadrante" per attivare l'annuncio orario. DianaTalks può annunciare l'ora ed il giorno della settimana in una versione digitale o analogica (ad eccezione del tedesco).

Lingue: tedesco, spagnolo, inglese, italiano, francese e olandese.

Come iniziare:

Funzione di accensione / spegnimento:

Tieni premuto il tasto Talking, o il centro del vetro dell'orologio, per 3 secondi, fino a quando 2 brevi segnali annunceranno che DianaTalks è in modalità di accensione. Per riportare DianaTalks in modalità sospensione, tieni premuto il tasto Talking o il vetro dell'orologio per 5 secondi e fino a quando un breve segnale conferma che è stata attivata la modalità di sospensione. La modalità sospensione viene utilizzata solo se non usi DianaTalks per molto tempo, e serve per risparmiare il consumo della batteria.

Nota bene: se si attiva l'annuncio dell'ora con la "funzione tocco del vetro", rimuovi il dito entro 5 secondi o l'orologio passerà alla modalità di sospensione. Se questo avviene, è sufficiente riavviarlo tenendo premuto il tasto Talking o tocca e tieni premuto il quadrante per 5 secondi.

Come impostare lingua e giorno della settimana:

(È necessario uno strumento appuntito come uno stuzzicadenti o simili)

1. Lingua: premi e tieni **premuto il tasto di impostazione Lingua / giorno** per 5 secondi e *DianaTalks* inizia ad annunciare in inglese. Selezionare tra le 6 lingue passo dopo passo con il **Tasto impostazione lingua / giorno**. Blocca la lingua selezionata premendo il **tasto Talking**.
2. Giorno della settimana: premi e **rilascia gradualmente il tasto di impostazione Lingua / giorno**, per impostare il giorno della settimana corretto. Blocca il giorno della settimana selezionato premendo il **tasto Talking**.

Come impostare la segnalazione di ora e minuti:

1. Premi gradualmente il tasto di impostazione dell'ora per impostare l'ora corretta.
 2. Premi gradualmente il tasto di impostazione dei minuti per impostare i minuti.
- Per un movimento più veloce dell'impostazione di ore e minuti, tieni semplicemente **premuti** questi tasti.

Come passare tra le due versioni dell'annuncio dell'ora:

Rapporto orario digitale = "giovedì 14.10"

Rapporto orario analogico = "le 2 e 10 minuti, giovedì pomeriggio"

In tutte le lingue, ad eccezione del tedesco, puoi fare in modo che *DianaTalks* annunci l'ora in versione analogica o digitale. Per passare tra le due versioni, presenti in ogni ciclo di 24 ore, è sufficiente passare 00.00 quando si imposta l'ora e *DianaTalks* passa automaticamente dall'annuncio orario analogico al digitale e viceversa.

