

DianaTalks Handbuch – Touch Black

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer *DianaTalks* Touch Black-Version, einer 10-sprachigen Sprechuhr mit hoher Klangqualität und „Touch the Glass-Funktion“, mit der die Zeitansage aktiviert werden kann. *DianaTalks* kann die Uhrzeit und den Wochentag in digitaler oder analoger Version (außer Deutsch und Finnisch) ankündigen.

Sprachen: Französisch, Niederländisch, Italienisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Englisch, Spanisch.

Wie man anfängt:

Gesprächsfunktion ein- / ausschalten:

Drücken und halten Sie die Minutentaste für 5 Sekunden bis 2 kurze Signale anzeigen, dass sich *DianaTalks* im Einschaltmodus befindet. Verwenden Sie einen scharfen Gegenstand wie einen Zahnstocher, einen scharfen Stift oder ähnliches. Um die Uhr wieder in den Schlafmodus zu versetzen, halten Sie die Minute-Einstellungstaste 10 Sekunden bis ein kurzes Signal bestätigt, dass der Schlafmodus aktiviert ist. Die Schlafmodusfunktion wird nur für die Langzeitslagerung von *DianaTalks* verwendet, um den Batterieverbrauch zu senken.

Die Sprechstaste und die Touch-Funktion.

Die Zeitansage kann entweder durch Drücken der Sprechstaste oder durch Berühren des Glases aktiviert werden. Verwenden Sie einfach Ihren Finger – drücken Sie ihn kurz in der Mitte des Glases und lassen Sie los. Für den Touch-Vorgang muss Ihr Finger 0,5 Sekunden lang auf dem Glas bleiben.

WICHTIG: Halten Sie beim Vornehmen der Einstellungen **NICHT** Ihren Finger auf dem Glas.

So stellen Sie Sprache und Wochentag ein:

(Ein scharfes Werkzeug wie ein Zahnstocher, ein scharfer Stift oder ähnliches wird benötigt)

1. **Sprache:** Halten Sie die Einstellungstaste **Sprache / Tag** 5 Sekunden lang gedrückt und *DianaTalks* beginnt auf Französisch zu sprechen. Wählen Sie zwischen den 10 Sprachen, indem Sie mit der Taste vorwärts gehen gleicher Schlüssel. Sperren Sie Ihre ausgewählte Sprache, indem Sie die Sprachtaste drücken.
2. **Wochentag:** Drücken Sie kurz die **Sprache / den Tag**, um den richtigen Tag auszuwählen, indem Sie mit derselben Taste vorwärts gehen. Sperren Sie Ihren ausgewählten Wochentag durch Drücken der Sprechstaste.

So stellen Sie die Anzeige von Stunde und Minute ein:

1. Drücken Sie die **Stundeneinstellungstaste**, indem Sie vorwärts gehen, um die richtige Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie die **Minuteneinstellungstaste**, indem Sie vorwärts gehen, um die richtige Minute einzustellen.

So wechseln Sie zwischen den beiden Versionen der Zeitansage:

Digitale Zeiterfassung = „Donnerstag 14.10“

Analoge Zeitanzeige = "10 Minuten nach 2, Donnerstagnachmittag"

Mit Ausnahme von Deutsch und Finnisch können Sie in allen Sprachen *DianaTalks* auswählen, um die Uhrzeit anzukündigen entweder in einer analogen oder in einer digitalen Version. Um zwischen den beiden Versionen zu wechseln und welche. Gibt es in jedem 24-Stunden-Zyklus nur 00.00 beim Einstellen der STUNDE und *DianaTalks* schaltet automatisch zwischen analoger und digitaler Zeitansage um.

