

MinnieTalks handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw **MinnieTalks**, een in 6 talen sprekend horloge van hoogwaardige kwaliteit. **MinnieTalks** kan de dag en de tijd aankondigen op analoge en digitale wijze.

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Begin met instellen:

Aan- en uitzetten van de spraakfunctie:

Druk op de spraakknop voor 3 seconden en houd deze ingedrukt tot 2 korte signalen aangeven dat de **MinnieTalks** aan staat. Om de **MinnieTalks** weer in de slaapstand te zetten, drukt u de spraakknop voor 5 seconden in en houd deze ingedrukt tot een kort signaal bevestigt dat het apparaat in de slaapstand staat. De slaapstand is bedoeld voor de tijd dat u de **MinnieTalks** niet actief gebruikt, om de batterij te sparen.

Hoe de taal en de dag van de week in te stellen: (Hiervoor is een scherp voorwerp zoals een pen nodig)

1. Taal: Druk op de knop '**Instellen van de dag**' en houd deze 5 seconden vast. **MinnieTalks** zal dan beginnen met praten in het Engels. Navigeer door de 6 beschikbare talen met de knop 'Instellen van de dag'. Zet de door u gewenste taal vast met de spraakknop.
2. Dag van de week: Druk op de knop '**Instellen van de dag**' en laat deze **vervolgens** weer los. Herhaal dit proces totdat u de juiste dag van de week bereikt hebt. Zet de door u gewenste dag van de week vast met de **spraakknop**.

Hoe de uren en minuten in te stellen:

1. Druk stap voor stap op de knop '**Uur instellen**' om het juiste uur in te stellen.
 2. Druk stap voor stap op de knop '**Minuut instellen**' om de juiste minuten in te stellen.
- Om de uren en minuten sneller in te stellen, **houdt** u de betreffende knoppen simpelweg ingedrukt.

De digitale tijd wordt als volgt uitgesproken: 'Donderdag, 14:10'.

De analoge tijd wordt als volgt uitgesproken: '10 minuten over 2, donderdagmiddag'.

Hoe te switchen tussen de digitale en de analoge tijdsweergave:

In alle talen, behalve Duits, kunt u kiezen of de **MinnieTalks** de tijd digitaal of analoog uitspreekt. Om te switchen tussen beide versies drukt u 00:00 in bij het instellen van de tijd en **MinnieTalks** switcht automatisch van een analoge naar een digitale tijdsweergave of andersom.

