MyDegrees Handbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von MyDegrees, einem hochwertigen sprechenden Multifunktionsthermometer. Es kann die Außentemperatur und die Innentemperatur messen und als Braten-, Koch- und Grillthermometer verwendet werden. *Der Lebensmittelsensor und sein Anschlusskabel halten einer Maximaltemperatur von bis zu + 240 Grad stand. Ich kann auch zum Messen der Temperatur von Flüssigkeiten verwendet werden, zum Beispiel beim Kochen von Lebensmitteln.*

Sprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch.

Beginnen Sie NUR mit dem Einlegen der Batterien in das Innengerät.

Sprache einstellen

A. **Halten Sie den großen roten Knopf** (Nr. 1) an der Vorderseite gedrückt.

B. Verwenden Sie einen Stift oder Ähnliches, um die Spracheinstellungstaste einmal zu drücken. (Nummer 4)

C. Lassen Sie die große rote Taste (Nr. 1) los und wechseln Sie **mit derselben roten Taste** (Nr. 1) zwischen den verschiedenen Sprachen, bis Sie Ihre bevorzugte Sprache erreicht haben.

D. Sperren Sie Ihre gewählte Sprache, indem Sie die Sprachtaste erneut drücken (Nr. 4). Ihre Sprache ist jetzt eingestellt.

Legen Sie nach der Spracheinstellung die Batterien in das weiße Außengerät ein.

Soverbinden Sie das Innengerät mit dem drahtlosen Außensender:

A. Stellen Sie die Geräte etwa einen Meter voneinander entfernt auf.

B. Halten Sie die Funkverbindungstaste am Innengerät (Nr. 3) gedrückt, bis Sie ein Signal hören. Lassen Sie die Verbindungstaste los.

C. Jetzt beginnt das Kontaktsymbol im Frontfenster zu blinken.

D. Wenn das Kontaktsymbol im vorderen Fenster nicht mehr blinkt, haben die Geräte Kontakt miteinander. Bitte beachten Sie, dass es 3 bis 5 Minuten dauert, bis die Geräte gekoppelt sind. Jetzt können Sie die aktuelle Temperatur des Außensensors hören, indem Sie den großen roten Knopf (Nr. 1) drücken.

Anzeige der Innentemperatur / Außentemperatur

Die rote Taste (Nr. 1) zeigt die Außentemperatur an, wenn das Innengerät Kontakt mit dem Außensender hat. Wenn nicht, hören Sie nur eine Kombination aus Signalmeldungen. Weiße Taste (Nr. 2) zeigt die Innentemperatur an.

(Fortsetzung auf der anderen Seite)

Sensorposition im Freien

Der weiße Außensensor muss im Schatten platziert werden, um eine möglichst gute Genauigkeit zu erzielen. Es kann entweder mit dem beiliegenden selbstklebenden Klettverschluss befestigt werden oder an einer Schraube im Loch aufgehängt werden. Es ist wichtig, dass keine andere Wärmequelle den Sensor bei kälteren Wetterbedingungen "stört". In diesem Fall wird die richtige Temperatur nicht gemeldet. Ein Beispiel könnte Wärmestrahlung sein, wenn der Sensor falsch direkt auf einem Fenster platziert ist. Platzieren Sie den Sensor besser direkt unter dem Fenster, um eine solche Strahlung zu vermeiden und die richtige Temperatur zu erhalten. HINWEIS: Der Außensensor benötigt mindestens 1 Stunde, um sich auf die tatsächliche Außentemperatur zu kalibrieren

Standort des Innengeräts.

Das Innengerät kann sich hinlegen oder mit dem mitgelieferten selbstklebenden Klettband an einer Oberfläche befestigt werden oder in das Loch an einer Schraube hängen. Das Innengerät ist außerdem mit eingebauten Magneten ausgestattet und kann an beliebigen Metalloberflächen, z. B. an Ihrem Kühlschrank oder auf einer weißen Tafel, angebracht werden. **HINWEIS**, dass das Innengerät durch externe Wärmequellen beeinträchtigt wird. Wenn Sie es beispielsweise zu lange in der Hand halten, wird die Innentemperatur für eine Weile beeinträchtigt.

Backofenthermometer / Lebensmittelsensor.

A. Schließen Sie den Gargutsensor an das kleinere Loch an der Seite des Innengeräts an. (Das größere Loch gibt es nur für die zukünftige Entwicklung von anderem Zubehör für MyDegrees.)

B. Platzieren / schieben Sie den Lebensmittelsensor in die Mitte des Lebensmittelobjekts.

C. Legen Sie die Lebensmittel so in den Ofen, dass das Sondenkabel zwischen dem Ofen selbst und der Ofentür herauskommt.

Es gibt eine einstellbare Weckfunktion, die anzeigt, wann das Essen fertig ist. Ein ganzes Huhn sollte zum Beispiel aus dem Ofen genommen werden, wenn es eine Temperatur von 82 Grad erreicht (in der Nähe des inneren Knochens). Das Thermometer verfügt über eine integrierte Sprachfunktion, die die aktuelle Temperatur des Lebensmittels in fünf Schritten anzeigt, bevor es fertig ist. (Startet die Meldung ab 77 Grad.) Wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist (82 Grad), ertönt der Alarm und die Stimme meldet, dass die Temperatur erreicht ist.

Einstellen der Weckfunktion.

A. Halten Sie die rote Taste (Nr. 1) 4 Sekunden lang gedrückt. Die Stimme meldet "eingestellte Temperatur"

B. Erhöhen Sie die Temperatur mit der roten Taste. (Nr. 1). Verringern Sie die Temperatur mit der weißen Taste (Nr. 2). Die Temperatur kann durch Drücken dieser Tasten erhöht oder verringert werden. Durch Drücken und Halten der Tasten wird der Einstellvorgang "beschleunigt".

C. Wenn die gewünschte Temperatur eingestellt ist, warten Sie 5 Sekunden. Die Stimme meldet nun, welche Temperatur eingestellt ist. Warten Sie weitere 5 Sekunden, bis Sie ein kurzes Signal hören, das anzeigt, dass der Messvorgang beginnt.

D. Wenn das Essen fertig ist, ertönt der Alarm für 20 Sekunden und schaltet sich dann automatisch aus. Alternativ können Sie den Alarm auch selbst mit der roten Taste ausschalten. (Nr. 1))

(Fortsetzung auf der anderen Seite)

Anschluss an
Außensender(No 3)





Roter knopf (No 1)

Zur Sprachein-
stellung (No 4)






Weiße Taste(No 2)

(Fortsetzung auf der anderen Seite)


MyDegrees
Außengerät
Talk Tech


Lebensmittelsonde Sensor


Schließen Sie hier
den Sensor der
Lebensmittelsonde an


Lautstärkeregelung


Zur Zeit nicht
verwendbar