

DianaTalks - Handleiding

Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van *DianaTalks*, een sprekend horloge met hoge kwaliteit geluid in 10 talen. *DianaTalks* kan de tijd en dag van de week zowel digitaal als analoog aankondigen (behalve in het Duits en Fins).

Talen: Frans, Nederlands, Italiaans, Duits, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Engels, Spaans.

Hoe te beginnen:

Aan- en uitschakelen tijdsaankondiging:

Druk op de Talking-knop en **houd** deze gedurende drie tot 4 seconden ingedrukt. 1 korte signaal geeft aan dat de *DianaTalks* is ingeschakeld. Druk op de **Talking-knop** gedurende vijf tot 7 seconden in om de *DianaTalks* uit te schakelen. Een kort signaal betekent dat de *DianaTalks* in slaapstand staat. De slaapstand dient alleen gebruikt te worden als de *DianaTalks* gedurende een lange periode niet wordt gebruikt om batterijverbruik te verlagen.

Aan- en uitschakelen wijzerplaat:

Trek de **instelknop** voor de wijzers uit, en verwijder het rode labeltje. Stel de juiste tijd in en druk de **instelknop** weer in.

Instellen taal en dag van de week:

(Gebruik een puntig voorwerp zoals een balpen of een tandenstoker)

1. **Taal:** druk op de **Language/day-knop** en houd deze vier tot 5 seconden ingedrukt. *DianaTalks* begint de tijd in het Frans aan te kondigen. Kies tussen de tien talen door meerdere malen de **Language/dayknop** in te drukken. Stel de gewenste taal in door de **Talking-knop** in te drukken.
2. **Dag van de week:** Druk meerdele malen op de **Language/day-knop** om de dag van de week in te stellen. Stel de juiste dag in door de **Talking-knop** in te drukken.

Instellen uren en minuten:

1. Druk meerdele malen op de **Hour-knop** om de uren in te stellen.
 2. Druk meerdele malen op de **Minute-knop** om de minuten in te stellen.
- Het instellen van uren en minuten gaat sneller als je de knopjes **ingedrukt houdt**.

Digitale aankondiging van de tijd = "Dinsdag, veertien uur tien"

Analoge aankondiging van de tijd = "Het is tien minuten over twee, dinsdagmiddag"

Wisselen tussen digitale en analoge tijdsaankondiging:

In alle talen (behalve in het Duits en Fins), kan *DianaTalks* de tijd zowel digitaal als analoog aankondigen. *DianaTalks* wisselt automatisch tussen digitaal en analoog als je in de 24-uursmodus 00:00 uur passeert tijdens het instellen van de uren (HOUR).

