

Instructivo para *DianaTalks*

Felicidades por la compra de *DianaTalks*, un reloj parlante en 6 idiomas que tiene un sonido de alta calidad. *DianaTalks* puede presentar la hora y el día de la semana, tanto en una versión digital como en una analógica (excepto en alemán).

Idiomas: alemán, español, inglés, italiano, francés y holandés.

Cómo iniciar:

Encender/apagar la función de hablar:

Pulse y **mantenga** pulsado el botón **de Hablar** durante 3 segundos y hasta que 2 señales cortas anuncien que *DianaTalks* está en el modo de encendido. Para poner nuevamente *DianaTalks* en el modo inactivo, presione y mantenga pulsado el botón **de Hablar** durante 5 segundos y hasta que una breve señal confirme que está puesto el modo inactivo. La función de modo inactivo sólo se utiliza para el almacenamiento a largo plazo de *DianaTalks*, a fin de ahorrar el consumo de la pila.

Encender/apagar las manecillas del reloj:

Retire la etiqueta roja que está debajo de la corona de ajuste **de las manecillas**. Configure la hora actual. Presione la corona de ajuste **de las manecillas** hacia adentro.

Cómo configurar el idioma y día de la semana:

(Se necesita una herramienta puntiaguda, como un palillo o algo similar)

1. Idioma: Pulse y **mantenga** pulsado el botón de configuración **del Idioma/Día** durante 5 segundos y *DianaTalks* comenzará a hablar en inglés. Elija uno de los 6 idiomas disponibles pulsando reiteradamente el botón de configuración **de Idioma/Día**. Fije el idioma seleccionado pulsando el botón **de Hablar**.
2. Día de la semana: Pulse y **suelte** el botón de configuración **del Idioma/Día**, pulse dicho botón reiteradamente para ajustar el día de la semana. Fije el día de la semana seleccionado pulsando el botón **de Hablar**.

Cómo configurar la hora y los minutos:

1. Pulse reiteradamente el botón de configuración **de la Hora**, para ajustar la hora.
2. Pulse reiteradamente el botón de configuración **de los Minutos**, para ajustar los minutos.

Para avanzar más rápido al ajustar la hora y los minutos, pulse y **mantenga** pulsado cualquiera de dichos botones.

Presentación digital de la hora = "jueves, 14 horas y 10 minutos"

Presentación analógica de la hora = "jueves, 2 y 10 de la tarde"

Cómo elegir entre las dos versiones de presentación de la hora:

En todos los idiomas, excepto en alemán, puede elegir que *DianaTalks* presente la hora de manera analógica o digital. Cada una de estas versiones tiene un ciclo de 24 horas, para cambiar de una versión a otra, simplemente rebase la hora 00:00 al configurar la hora, y *DianaTalks* cambiará automáticamente entre la versión analógica y la digital.

